

Cam Tamir Seti

10 Dakika Hazır

Çatlağın yayılmasını önler
Basit , ve kolay uygulama
Uzun ömürlü yapışkan förmülü
Camı eski haline getirir
Birden fazla tamirat yapılabilir

- *** Çatlaklarda
- *** Çiziklerde
- *** Aşınmalarda
- *** Taş izinde



Çatlakları, çizikleri, aşınmaları, taş izini kolaylıkla tamir edebilir, yayılmasını önleyebilirsiniz. En iyi sonuç için hasarı hemen tamir ediniz. Yüzeyi çok iyi temizleyiniz. (Asetonla v.b.). Toz bulaşmasına engel olun. Toz yapışmayı önler. Bir tamir kitini üst üste uygulamayınız.

İçeriği :

- Vantuzlu Sabitleme Aparatı
- Sabitlenme tüpü ve basınç şırıngası
- Yapıştırıcı tüp
- Kazıma Bıçağı
- 10 adet yaprak kür

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 772 200	set	10 Ad.TL

Uygulama Bilgisi

1. Onarım tamamlanana kadar tamir edilecek cam doğrudan güneş ışığında kalmalıdır.
2. Kazıma bıçağı ile cam parçacıklarını kazıyın , kuru bir bez ile siliniz.
3. Vantuzlu Sabitleme aparatını , sabitleme tüpünü (Enjeksiyonu) takacağınız yer hasarın üzerine gelecek şekilde vantuzu sabitleyiniz.
4. Sabitlenmiş vantuzun koluna , Sabitleme tüpünün takınız (vidalayınız) , hasarın üzerine gelinceye kadar vidalayınız,
5. Sabitleme tüpünün üzerindeki vidalı basınç şırıngasını çıkartınız.
Yapıştırıcıdan 1-2 damla içine damlatın , (fazlası çatlağa bağlıdır.)
6. Sabitleme tüpüne basınç şırıngayı takarak (çevirerek) basınç yaratınız.
7. Yaklaşık 4-6 dakika basınçlı bir şekilde kalsın.
8. Vidalı basınç şırıngasını sökün , yapıştırıcı tamamen kuruyana kadar bu işlemi basınç yaratarak 1-2 kez tekrarlayınız
9. 45 derece açı ile camı kontrol ediniz.
10. Vantuzu tamamen sökünüz ,
11. Kür kağıtlarından 1 tanesini yapıştırıcının üzerine koyunuz. Hava kabarcıklarının mutlaka gideriniz (kazıma bıçağı ile üzerine sürtünüz)
12. 5-10 dakika boyunca doğrudan güneş ışığında bırakınız.
13. Kurduğundan emin olduğunuzda , kazıma bıçağı ile kalan artıkları kazıyarak temizleyiniz.

Çatlak Tamiri

1. Çatlak boyunca yapıştırıcı nazikçe doldurun ve kür kağıtlarını üzerine koyunuz , hava kabarcığını mutlaka alınız.
2. Yaklaşık 45 derece açı bakarak ile dolğudan emin olun,
3. Eğer daha derin dolgu yapmak isterseniz cama hafifçe basınç yapınız.
4. Kür kağıdı kuruma süresince üzerinde kalmalıdır.
5. Cam 5-10 dakika boyunca doğrudan güneş ışığında bırakılmalıdır.
6. Kür şeridini çıkardığınız , kalanını dikkatlice kazıyınız.